

## VITOGATE 300, Typ BN/MB

Zusätzliche Information zu folgender Abb. von Seite 9 der Montage- und Serviceanleitung Vitogate 300, Typ BN/MB:

ⓐ Anschluss RS485: Schnittstelle zum BACnet MS/TP oder Modbus RS485

Shld: Shield

AGND: Ground

